



ДЕЛОВАЯ РУСЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО "ДЕЛОВАЯ РУСЬ - КДР"
125319, МОСКВА, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, Д.5, КОРП.1
ТЕЛ.(095)956-3777, ФАКС (095) 956-3776

КОНВЕЙЕРНЫЕ ТОСТЕРЫ МОДЕЛИ: QCS-1-350 QCS-1-500B

Инструкция по эксплуатации



HOLMAN

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ

К работе с этим оборудованием допускается только специально обученный и опытный персонал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед подключением к сети проверьте совпадает ли напряжение на шильдике оборудования и в сети питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что оборудование должным образом заземлено.

ВНИМАНИЕ

Всегда отключайте оборудование от источника питания перед чисткой или ремонтом.

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Удалите упаковочный картон, осмотрите внимательно оборудование, не было ли оно повреждено при транспортировке. Претензии необходимо незамедлительно направить в транспортную компанию.

Оборудование поставляется полностью собраным.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для моделей, оснащенных вращающимся регулятором, поверните его по часовой или против часовой стрелки, чтобы установить его в следующее положение:

Full Power (полная мощность). В этом положении оборудование работает на полную мощность и готово к эксплуатации.

Off (выкл.). Два положения выкл. позволяют выключить оборудование, поворотом регулятора в любом направлении.

Standby (экономичный режим). В этом положении потребление энергии сокращается на 75%. С помощью этого положения в более спокойные периоды можно сэкономить электроэнергию, в то время как тостер остается теплым. Когда нужно, поверните регулятор на полную мощность. Она будет достигнута через 30 секунд.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- 1) Включите регулятор на полную мощность.
- 2) Скорость конвейера установите на 50.
- 3) Тостер должен прогреться минут 5-10.
- 4) Положите пробный продукт на ленту, чтобы проверить правильность установок. Если тост слишком светлый, уменьшите скорость ленты, повернув регулятор скорости против часовой стрелки. Если тост слишком темный, увеличьте скорость ленты, повернув регулятор скорости по часовой стрелке.

ЧИСТКА

- 1) Поверните регулятор в экономичное положение.
- 2) Для слабозагрязненной поверхности конвейерной ленты поверните регулятор скорости на максимум (100) и протрите ее влажной тканью.
- 3) Для сильно загрязненной поверхности конвейерной ленты поверните регулятор скорости на максимум (100) и протрите ее сухой щеткой.
- 4) После того, как оборудование остынет, выньте внутренний поднос для крошек и очистите его.

5) Протрите внешнюю поверхность тостера.

Чтобы очистить вентиляционные отверстия:

А) Отключите тостер от сети питания.

Б) Переверните тостер.

В) С помощью пылесоса или влажной тряпки очистите вентиляционные отверстия. Эту процедуру необходимо выполнять не меньше, чем раз в неделю.

Примечание: периодически требуется смазывать приводную цепь графитовой смазкой.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неполадка	Причина	Устранение
Нет электроэнергии	1) нет напряжения в розетке 2) тостер не включен в розетку 3) отошли контакты* 4) регулятор	1) проверьте напряжение в сети 2) включите тостер в сеть питания 3) проверьте контакты* 4) проверьте, установлен ли регулятор на полную мощность
Не поджаривает	1) тостер холодный 2) неправильное положение регулятора 3) неправильная скорость ленты	1) дайте ему 10 минут на разогрев 2) переведите регулятор на полную мощность 3) уменьшите скорость конвейера
Поджаривает неравномерно	1) только часть поверхности продукта поджаривается 2) продукт расположен слишком далеко от центра	1) уменьшите скорость конвейера 2) разместите продукт по центру
Продукт прилипает к ленте или скользит	1) в продукте используется масло или маслопродукт 2) на поверхности конвейера осталась накипь от масла 3) очень влажный или рыхлый продукт 4) продукт не разморожен или не оттаял	1) не используйте масло или маслопродукты 2) соблюдайте указания по ежедневной чистке, чтобы удалить и предотвратить появления накипи 3) используйте продукты разных производителей или однодневные 4) разморозьте или дайте оттаять продукту
Не нагревается	1) выбран экономичный режим 2) отошли контакты* 3) неисправен регулятор* 4) перегорели ТЭНЫ*	1) переведите регулятор на полную мощность 2) проверьте контакты* 3) замените регулятор* 4) замените ТЭНЫ*
Более светлый тост при большой загрузке	1) скорость ленты 2) очень влажный или рыхлый продукт 3) продукт слишком холодный 4) температура в камере понизилась	1) уменьшите скорость ленты 2) используйте продукты разных производителей или однодневные 3) пусть продукт нагреется до комнатной температуры 4) располагайте продукты на расстоянии 2,54 см или больше друг от друга
Конвейер не движется	1) нет напряжения 2) конвейер застрял 3) ослабла приводная цепь или, наоборот, слишком тугая* 4) отошло или плохо соединение между регулятором скорости и двигателем* 5) перегорел двигатель* 6) перегорел регулятор скорости*	1) проверьте сеть питания 2) проверьте ленту на наличие зажимов 3) отрегулируйте приводную цепь* 4) проверьте соединения* 5) замените двигатель* 6) замените регулятор скорости*

* Свяжитесь с сервисным центром для устранения этих неполадок.